

FI SpaCare BioBromide -suola käytetään bromigeneraattorilla varustetuissa ulkoaltaisissa. Suola muuttuu elektrolyysissä bromiksi veden desinfioimista varten.

Käyttöohje:
Lue ensin altaan valmistajan tekniset ohjeet.

Altaan käyttöönottoto:

Tarkasta, että bromigeneraattori on pois päältä (off). Täytä altaaseen normaali määriä vettä.

Säädä veden pH-arvoksi 7,2–7,8 ja emäksisydeksi 80–120 mg/L. "Shokkikäynnistä" vesi lisäämällä 15 ml SpaCare SpaChock -ainetta 500 vesilitraan. Mittaa sen jälkeen veden TDS-arvo ja merkitse se muistiin myöhempiä tarvetta varten. Pyydä tarvittaessa apua SpaCare-jälleenmyyjältä.

Laskes, miten paljon BioBromide-suolaa altaassasi tarvitaan. Annostelu: 650 g = 380 ml / 500 vesilitraa. Välttää yliannostelua, lisää veteen ensin 75 % laskemastasi määristä. Liuota suola ämpäilliseen puhdasta vettä ja sekoita liuos tasaisesti altaan veteen.

Tarkasta TDS-arvo uudelleen. Sen tulee olla nyt 2000 mg/L korkeampi kuin aikaisemmin mitattu TDS-arvo. Jos arvo on tilan alhainen, lisää BioBromidia.

Veden kiertopumppun tulee olla pääällä ja käydä vähintään 15 minuuttia sen jälkeen, kun veteen on lisätty SpaCare BioBromide -suolaa.

Käynnistä bromigeneraattori (on).

Mittaa veden bromipitoisuus ja pH-arvo useaan kertaan seuraavan kahden vuorokauden aikana.

Sääädä bromigeneraattorin asetus veden bromipitoisuuteen 2,0–6,0 mg/L.

Ylläpidä veden BioBromide-suolapitoisuutta lisäämällä SpaChock-ainetta kerran viikkossa.

Lisätietoja löytyy osoitteesta www.spacare.dk.

SE SpaCare BioBromide Salt används i spabad utomhus med inbyggd brom-generator, som genom elektrolys omvandlar saltet till brom för desinficering av badvattnet.

Bruksanvisning:
Börja med att läsa igenom den tekniska instruktionen från spatlillverkaren.

Startprocedur

Kontrollera att bromgeneratorn är avstängd (off). Fyll spabadet till normal vatten-nivå. Balansera vattnets pH (7,2-7,8) och alkalisitet (80-120 mg/L). "Chockstart" vattnet genom att tillsätter 15 ml SpaCare SpaChock per 500 l vatten. Mät därefter vattnets TDS-halt och anteckna för senare bruk. Du kan eventuellt få hjälp med detta hos din SpaCare-återförsäljare. Räkna ut hur mycket BioBromide Salt som ska tillsättas i spabadet. Doseringen är: 650 g = 380 ml per 500 l vatten. Undvik överdosering; tillsätt först 75% av den beräknade mängden. Lös upp saltet i en hink med rent vatten och fördela lösningen jämnt i badvattnet. Kontrollera TDS-halten igen. Den korrekta halten bör vara: 2000 mg/L högre än den tidigare uppmätta TDS-halten. Om den är lägre justeras den med extra BioBromide Salt. Vattencirkulationen ska vara igång och köras i minst 15 min, efter att SpaCare BioBromide Salt har tillsatts i vattnet. Bromgeneratorn startas (on). Under de följande 2 dygnen ska vattnets bromhalt och pH-värde mätas ofta. Ställ in bromgeneratorn på en bromhalt på 2,0–6,0 mg/L för vattnet. Tillsätt SpaChock en gång i veckan för att underhålla halten av BioBromide Salt.

BioBromide Salt är hygroskopiskt. Förpackningen förvaras väl tillslutna och torrt.

Mer information finns på: www.spacare.dk

DK SpaCare BioBromide Salt anvendes i udendørs spa med inbygget brom-generator, som ved elektrolyse omdanner saltet til brom for desinfektion af badevandet.

Brugsanvisning:

Start med at gennemlæse den tekniske vejledning fra spa-fabrikanten.

Start-op procedure

Kontroller at bromgeneratoren er slukket (off). Fyld spabadet til normal vandhøjde. Afbalancér vandets pH: 7,2-7,8 og alkalisitet: 80-120 mg/L "Chokstart" vandet ved tilsætning af 15 ml SpaCare SpaChock pr. 500 l vand. Mål herefter vandets TDS-værdi og noter tallet til senere brug. Få evt. hjælp hos din SpaCare-forhandler. Beregn hvor meget BioBromide Salt, der i alt skal tilsættes til din spa. Doseringen er: 650 g = 380 ml pr. 500 l vand. Undgå overdosering, tilsæt først 75% af den beregne mængde. Oplos saltet i en spand rent vand og fordel oplosningen jævnligt ud i badevandet. Kontroller TDS igen. Den korrekte værdi bør være: 2000 mg/L højere end TDS-værdien målt ovenfor. Er den lavere, må den justeres med ekstra BioBromid. Vandcirkulationen skal være i gang og køre i mindst 15 min. efter tilsætning af SpaCare BioBromide Salt til vandet. Bromgeneratoren startes (on). Må hypigt, de følgende 2 døgn, vandets brom-indhold og pH-værdi. Indreguler bromgeneratoren til en brom-værdi i vandet på 2,0-6,0 mg/L. Tilsæt SpaChock ugentlig for at vedligeholde indholdet af BioBromide Salt.

BioBromide er hygroskopisk og skal opbevares tørt i tæt lukket emballage.

Få mere information på www.spacare.dk

NO SpaCare BioBromide Salt brukes i utendørs helsebad med innebygd brom-generator som ved elektrolyse omdanner saltet til brom for desinfeksjon av badevannet.

Bruksanvisning:

Start med å lese den tekniske veileddingen fra fabrikanten av helsebadet.

Oppstartsprosedyre

Kontroller at bromgeneratoren er slått av (Off). Fyll helsebadet opp til normal vannhøyde. Avbalanser vannets pH: 7,2-7,8 og alkalisitet: 80-120 mg/L "Sjokkstart" vannet ved å tilsette 15 ml SpaCare SpaChock per 500 l vann. Mål deretter vannets TDS-verdi og noter tallet for senere bruk. Få ev. hjelpe hos din SpaCare-forhandler. Beregn hvor mye BioBromide Salt som i alt skal tilsettes til helsebadet ditt. Doseringen er: 650 g = 380 ml per 500 l vann. Unngå å overdosere. Tilsett først 75% av den beregnede mengde. Oppløs saltet i en bøtte med rent vann og fordel løsningen jevnt i badevannet. Kontroller TDS igjen. Korrekt verdi bør være: 2000 mg/L høyere enn den tidligere målte TDS-verdien. Er den lavere, må den justeres med ekstra BioBromide Salt. Vannsirkulasjonen skal være i gang og gå i minst 15 minutter etter tilsetting av SpaCare BioBromide Salt i vannet. Bromgeneratoren startes (On). Mål ofte de to følgende dagene vannets brominnhold og pH-verdi. Innreguler bromgeneratoren til en bromverdi i vannet på 2,0 til 6,0 mg/L. Tilsett SpaChock ukentlig for å vedlikeholde innholdet av BioBromide Salt.

BioBromide Salt er hygroskopisk. Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares tørt.

Du kan finne mer informasjon på www.spacare.dk