

SCANDINAVIAN



SPACARE

Bruksanvisning för SpaCare Super Okkerrens

Gäller för följande artikelnummer: 0406

Om det finns järn i det vatten som man fyller i swimmingpoolen (eller spabadet), antingen vid första fyllning eller efter retursköljning, kommer järnet att fällas ut som brunaktig ockrabeläggning när det oxideras av klorret. Dessa beläggningar kan tas bort genom tillsättning av **SpaCare Super Okkerrens**.

DOSERING:

Innan **SpaCare Super Okkerrens** tillsätts skall klormängden i vattnet vara 0 mg/l. Klor bryter ner **Super Okkerrens**. Tillsätt 1 kg **Super Okkerrens** per 20 m³ vatten. Lös upp **Super Okkerrens** i en ren hink med poolvatten (lite i taget) och håll lösningen i poolen/spa-badet framför retur inloppet med filterpumpen i gång.

Efter 24 timmar är beläggningar/missfärgningar upplösta och kan lätt tas bort med en kvast eller liknande. Klorera på nytt och det är klart för bad.

Förvaring: Produkten skall lagras torrt och svalt i tillsluten originalförpackning och skyddas mot solljus.



WENDT & SØRENSEN

WE PURIFY AIR & WATER